iPod Shuffle der 2. Generation Hauptplatinen-Baugruppe tauschen

Entferne die Hauptplatinen-Baugruppe aus deinem iPod Shuffle der 2.Generation.

Geschrieben von: Andrew Bookholt



Dieses Dokument wurde am 2020-12-08 03:39:51 PM (MST) erstellt.

© iFixit — CC BY-NC-SA

EINLEITUNG

Benutze diese Anleitung, um die Hauptplatinen-Baugruppe aus deinem iPod Shuffles auszubauen. Die Hauptplatinen-Baugruppe beinhaltet die Hauptplatine, den Kopfhöreranschluss und den Akku.

WERKZEUGE:

- Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher (1)
- Pinzette (1)
- iFixit Opening Tools (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 1 — Hauptplatinen-Baugruppe

- Stelle sicher, dass der Shuffle wie gezeigt ausgeschaltet ist, bevor du anfängst.

Schritt 2

- Benutze die Kante deines iPod-Öffnungswerkzeugs, um die Kunststoffabdeckung auf der Seite des Shuffle mit der Kopfhörerbuchse abzuhebeln.
- Entferne die Kunststoffabdeckung und lege sie zur Seite.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 3

- Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben an der Seite mit der Kopfhörerbuchse.

Schritt 4

- Entferne mit der Kante eines iPod-Öffnungswerkzeugs die Metallabdeckung an der Seite mit der Kopfhörerbuchse.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 5

- Heble mit der Kante eines iPod-Öffnungswerkzeugs die Kunstsoffabdeckung an der Tastenseite des iPods ab.
- Entferne die Kunststoffabdeckung und lege sie zur Seite.

Schritt 6



- Entferne den Hold- und den Shuffleschieber mit einer Pinzette

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 7



- Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben an der Tastenseite des Shuffle.

Schritt 8

- Entferne mit der Kante eines iPod-Öffnungswerkzeugs die Metallabdeckung an der Tastenseite des Shuffle.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 9

- Heble mit der Kante eines iPod-Öffnungswerkzeugs die Metallplatte an der Seite mit der Kopfhörerbuchse ein wenig aus der Rille im Gehäuse.

Schritt 10



- Drücke mit dem iPod-Öffnungswerkzeugs die Logic Board Einheit soweit aus dem Gehäuse, dass du sie an den Kanten fassen kannst.
- Ziehe die Logic Board Einheit aus dem Gehäuse heraus.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.

© iFixit — CC BY-NC-SA