HP Pavilion 11 x360 Lüfter tauschen

Trenne das Stromkabel und schalte den Laptop...

Geschrieben von: Natalie



EINLEITUNG

Trenne das Stromkabel und schalte den Laptop aus, bevor du anfängst.

WERKZEUGE:

Phillips #0 Screwdriver (1)
iFixit Öffnungswerkzeug (1)
Spudger (1)

Schritt 1 — Schrauben entfernen



- Nutze einen Spudger, um die zwei Gummifüße auf der Seite mit den Scharnieren des Laptops zu entfernen. Darunter verbergen sich zwei 9mm-Schrauben.
- Du musst elf Schrauben entfernen.
  - Vier 9mm-Schrauben mit dem PH0-Schraubendreher.
  - Sieben 6mm-Schrauben mit dem PH0-Schraubendreher.

Schritt 2 — Abdeckung lösen

- Nutze den Spudger, um die Ecken des Laptops bei den Displayscharnieren aufzuhebeln.
- Heble mit dem Plastiköffnungswerkzeug entlang der Naht des Laptops, bis sich die Abdeckung löst.

⚠ Wenn du die Abdeckung öffnest, siehst du ein Kabel, das mit dem Motherboard und der Abdeckung verbunden ist. Sei vorsichtig, dass du es nicht abreißt!

Schritt 3 — Entfernen des Kabels





- Nutze das Plastik-Öffnerwerkzeug, um die weiße Sicherung von der Verbindung zu öffnen.
- Zieh das Kabel heraus.

Schritt 4 — Drehe die Schrauben heraus



- Drehe die zwei 3mm Schrauben mit einem PH0 Schraubendreher heraus.

Schritt 5 — Trenne die Verbindung des Kabels





- Benutze deine Fingernägel um den Stecker vom Lüfter vorsichtig aus der Buchse zu ziehen.
- Nachdem du das Kabel leicht heraus gezogen hast, kannst du das Kabel vorsichtig am Stecker herausziehen.

⚠ Sei vorsichtig, da der Stecker kaputt gehen kann. Ziehe daher nicht direkt am Kabel sondern am Stecker.

Um das Gerät wieder zusammenzubauen, musst du die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge befolgen.