Lenovo Y50-70 Touch Akku austauschen

Eine Anleitung, um den Akku des Lenovo Y50-70 Touch Laptops herauszunehmen und auszutauschen.

Geschrieben von: Nicholas Hardy

© iFixit — CC BY-NC-SA

EINLEITUNG

Akkus nutzen sich über die Zeit hinweg ab und sollten ersetzt werden, wenn der Akku sich sehr schnell entlädt. Achte darauf, dass der Computer ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist, bevor du den Akku entfernst.

WERKZEUGE:

- Phillips #1 Screwdriver (1)

TEILE:

- Lenovo L13M4P02%2FL13M4P01 Replacement Battery (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 1 — Akku

⚠ Achte darauf, dass der PC ausgeschaltet ist!

- Entferne die zwölf 6 mm langen Schrauben auf der Unterseite des Laptops mit einem Phillips PH1-Schraubendreher.

ⓘ Übe viel Druck auf die Schrauben aus, damit der Schraubendreher nicht abrutscht.

Schritt 2

- Ziehe vorsichtig den Rückdeckel ab, das sollte leicht gehen.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 3



- Trenne den Akku vom Computer ab.

⚠ Ziehe nicht zu stark am Akkukabel, das könnte den Akkuanschluss beschädigen.

Schritt 4



- Entferne alle vier 6 mm Kreuzschlitzschrauben #1 vom Akku.

Dieses Dokument wurde am 2022-08-01 09:21:49 PM (MST) erstellt.

Schritt 5





- Hebe den Akku aus dem Computer.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.

© iFixit — CC BY-NC-SA