



Logitech M215 obere Abdeckung austauschen

Austausch der oberen Abdeckung an der Logitech M215

Geschrieben von: Hannah Pate



EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt die, wie du die obere Abdeckung austauschen kannst.



WERKZEUGE:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
 - [Plastic Cards](#) (1)
-

Schritt 1 — Batteriefachdeckel entfernen



- Der Batteriefachdeckel befindet sich oben an der Maus. Die Naht, welche quer über die Maus verläuft, ist der obere Rand des Batteriefachdeckels.
- Auf der Unterseite der Maus befindet sich eine Taste, mit der sich der Batteriefachdeckel öffnen lässt. Du musst ihn eventuell recht kräftig eindrücken, damit sich der Deckel ablöst.
- Wenn diese Taste nicht funktionieren sollte, kannst du versuchen, den Deckel mit Hilfe der Fingernägel oder eines Plastiköffnungswerkzeuges hochzuheben, so wie im dritten Bild gezeigt.

Schritt 2 — Alte Batterie entnehmen



- Achte beim Einsetzen der neuen Batterie darauf, dass sie die gleiche Orientierung wie die alte hat. Das positive Ende - der Pluspol - zeigt von den Tasten weg.

Schritt 3 — Obere Abdeckung



- Die Gleitfüße auf der Unterseite der Maus verdecken die Schrauben. Entferne diese zuerst mit deinen Fingernägeln oder einem Plastiköffnungswerkzeug.
- Unter den unteren beiden Gleitfüßen befinden sich zwei 0,5 mm Kreuzschlitzschrauben.

Schritt 4



- Heble mit einem Plastiköffnungswerkzeug die obere Abdeckung ab.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.