Super Nintendo Controller Anschluss austauschen

Austausch des Controller Anschlusses an der Super Nintendo

Geschrieben von: James Shirley



Dieses Dokument wurde am 2020-11-23 12:47:35 AM (MST) erstellt.

© iFixit — CC BY-NC-SA

EINLEITUNG

Als Werkzeug benötigst du ein Gamebit um das obere Gehäuseteil abzunehmen. Um das Flachbandkabel zum Controller Anschluss zu lösen muss erst die Reset-Taste entfernt werden.

WERKZEUGE:

- Gamebit 4.5mm (1)

TEILE:

- SNES Controller Ports (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 1 — Gehäuseoberteil



- Entferne die sechs 4,5 mm Gamebit Schrauben an der Bodenplatte des Systems.

Schritt 2





- Drehe das Gerät vorsichtig wieder um.
- Finde die Nahtstelle und trenne das Gehäuseoberteil vom Unterteil.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 3 — Auswurftaste




- Hebe die rechte Seite des Auswurfhebels aus dem Gehäuse.

Schritt 4





- Ziehe den Metallstift rechts am Auswurfhebel heraus.

⚠ Achte auf die Feder links am Auswurfhebel, sie könnte dabei herausspringen.

ⓘ Diese Feder (rot markiert) macht den Zusammenbau etwas schwierig. In Bild 3 siehst du, wie eine Person die Feder richtig festhält, während eine andere Person den Metallstift links in das Gehäuse einsteckt und dann den Auswurfhebel darüber schiebt.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 5 — Controller Anschluss



- Hebe die Anschlussbuchsen der Controller aus dem Gehäuse, das sollte mit wenig Kraft gehen. Achte auf das Flachbandkabel.

Schritt 6





- Löse das Flachbandkabel vorsichtig aus seiner Verbindung.

Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.

© iFixit — CC BY-NC-SA