



iPod (4. Generation oder Photo) Halterung der Kopfhörerbuchse tauschen

Austausch der Halterung der Kopfhörerbuchse im iPod (4. Generation oder Photo)

Geschrieben von: iRobot



EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt, wie die Kunststoffhalterung der Kopfhörerbuchse ausgetauscht werden kann.



WERKZEUGE:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)
- [T6 Torx Schraubendreher](#) (1)



TEILE:

- [iPod 4G 20 GB Headphone Jack Bracket](#) (1)
- [iPod 4G 40 GB Headphone Jack Bracket](#) (1)
- [iPod Photo 40 60 GB Headphone Jack Bracket](#) (1)
- [iPod Photo 20 30 GB Headphone Jack Bracket](#) (1)

Schritt 1 — Rückseite



- ① Schiebe die "Hold"-Taste vor Reparaturbeginn in die Sperrstellung. Dazu muss die orangefarbene Markierung sichtbar sein.

Schritt 2



- Setze ein Plektrum so tief wie möglich an der rechten Kante des iPods in die Naht zwischen der Kunststoff-Vorderseite und der Metallrückseite ein.
- ⓘ Wahrscheinlich musst du das Plektrum etwas hin und her ruckeln, damit es weit hineingeht.
- Heble mit dem Plektrum gegen die Kunststoff-Vorderseite, so dass sich die fünf Haltetaschen lösen (im dritten Bild zu sehen).
- Heble weiter mit dem Plektrum um die Kanten des iPods herum und löse die restlichen Haltetaschen.
- Wenn die fünf Haltetaschen an der rechten Seite gelöst sind, sollte sich das Gehäuse leicht öffnen lassen.

Schritt 3



- ⓘ Das iPod ist jetzt offen, aber trenne die beiden Teile noch nicht voneinander. Die Kopfhörerbuchse ist immer noch mit einem orangefarbenen Flachbandkabel am Logic Board angeschlossen.
- Öffne das Gehäuse wie ein Buch mit der Kante des Dockanschlusses nach oben und lege die Rückseite neben die vordere Hälfte des iPod.

Schritt 4



- Benutze ein Plastikwerkzeug oder deine Fingernägel, um das orange Kopfhörerbuchsenkabel vorsichtig zu lösen. Achte darauf, am Stecker gerade nach oben zu ziehen, nicht am Kabel selbst.
- ⓘ Dieses Flachbandkabel ist sehr zerbrechlich. Wenn du den Akku austauschst, kannst du diesen Schritt überspringen und die Kopfhörerbuchse mit der Hauptplatine verbunden lassen.
- ⓘ Stütze und klebe das hintere Gehäuse gegen eine Schachtel, um es an Ort und Stelle zu halten. Achte bei der Arbeit darauf, das zerbrechliche Kabel der Kopfhörerbuchse nicht zu überdehnen.

Schritt 5 — Halterung der Kopfhörerbuchse



- Entferne die beiden silberfarbenen Torx T6 Schrauben von der Kopfhörerbuchse.

Schritt 6



- Entferne die drei silberfarbenen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Kopfhörerbuchse an der

Rückseite des Gehäuses befestigt ist.

Schritt 7



- Fasse die weiße Halterung der Kopfhörerbuchse und hebe sie aus dem iPod heraus.

Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.