Canon PowerShot A540 vordere Abdeckung Austausch

Tausche die vordere Abdeckung der Canon PowerShot A540 aus.

Geschrieben von: Carley Fuller



Dieses Dokument wurde am 2020-12-18 12:58:13 PM (MST) erstellt.

© iFixit — CC BY-NC-SA

WERKZEUGE:

- Kreuzschlitz #000 Schraubendreher (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 1 — Rückabdeckung





- Schalte die Kamera aus.
- Drehe die Kamera mit dem Boden nach oben. Schiebe den Batteriefachdeckel zur Seite. Öffne den Deckel und entferne die Batterien.

Schritt 2



- Drehe die Kamera so, dass der Boden nach oben zeigt.
- Drehe die drei 4,0 mm Kreuzschlitzschrauben #000 heraus.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 3



- Öffne den Batteriefachdeckel.
- Drehe die 5,0 mm Kreuzschlitzschraube #000 heraus.


Schritt 4




- Drehe die Kamera so, dass du die rechte Seite des LCD siehst.
- Entferne die drei 4,0 mm Kreuzschlitzschrauben #000.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 5





- Hebe die Rückabdeckung vorsichtig ab.
  - Beginne am Boden beim Batteriefachdeckel.
  - Arbeite dich dann ringsum weiter voran.

ⓘ Der obere Rand könnte ein bisschen klemmen.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 6 — Vordere Abdeckung





- Drehe die Kamera so, dass du die Vorderseite siehst.
- Entferne den Schutzring um das Objektiv.
  - Du musst dazu den Sperrknopf eindrücken, während du den Ring gegen den Uhrzeigersinn drehst.


Schritt 7



- Drehe die Kamera so, dass die linke Seite zu dir zeigt.
- Entferne eine 4,0 mm Kreuzschlitzschraube #000.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 8



- Hebe vorsichtig die vordere Abdeckung ab.

Eventuell fällt dabei ein dünner schwarzer Gummiring aus dem Objektiv heraus. Achte darauf, dass er beim Zusammenbau wieder richtig auf dem Objektiv sitzt.

Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.

© iFixit — CC BY-NC-SA