



Oberflächliche Reparatur einer Trockenbau- Decke mit Rissen

Halten dich diese Risse in deiner Decke die ganze Nacht wach? Dieser Guide zeigt dir eine einfache Methode, wie du diese Risse verdecken kannst.

Geschrieben von: Austin Hochstetler



Dieses Dokument wurde am 2021-01-20 03:54:38 AM (MST) erstellt.

EINLEITUNG

Es ist **sehr wichtig** zu wissen, dass ein solcher Riss auf strukturelle Schäden im Haus hinweisen kann. Überprüfe die Tragrahmen und beseitige erst alle Schäden, bevor du Risse in der Decke reparierst.



WERKZEUGE:

- [Five-in-One](#) (1)
- [4" Putty Knife](#) (1)
- [Paint Roller or Brush](#) (1)
- [Medium Grit Sand Paper](#) (1)



TEILE:

- [Drywall Joint Compound](#) (1)
- [Mesh Tape](#) (1)
- [Paint and Primer to Match Your Ceiling's Color](#) (1)

Schritt 1 — Oberflächliche Reparatur einer Trockenbau-Decke mit Rissen



- Entferne mit einem scharfen Werkzeug lose Farbe und Gips vom Riss.
- Höhle den Riss nicht weiter aus , aber schabe fest parallel zum Riss. Wenn du quer zum Riss arbeitest, wird es nur noch schlimmer.

Schritt 2



- Klebe Gewebeband über den Riss.
- Benutze lange Stücke des Klebebands. Am Besten ist es, wenn du den Riss mit einem einzigen langen Stück bedecken kannst.
- Es ist wichtig, dass der Riss immer in der Mitte des Bands verläuft.

Schritt 3



- Verstreiche die Spachtelmasse mit einer Spachtel oder einem anderen geeigneten Werkzeug.
- Verstreiche die Spachtelmasse so über das Gewebefband, dass seine Oberfläche glatt erscheint.
 - Benutze lieber mehr als weniger von der Spachtelmasse. Was zuviel ist, musst du später wegschleifen.
- Achte darauf, dass das Band komplett bedeckt ist.

Schritt 4



- Wenn die Masse ganz durchgetrocknet ist, kannst du alle Spachtelspuren mit Sandpapier glatt schleifen.
- Bei diesem Schritt wird es staubig! Der Staub wird sich überall im Raum verteilen. Decke alles gut ab, oder rechne mit einer gründlichen Säuberungsaktion nach der Reparatur.
- Atme den Staub nicht ein und bringe ihn nicht in die Augen. Am Besten ziehst du eine Schutzbrille auf und trägst eine Staubmaske.
- Schleife nicht in das Gewebeband hinein.
 - Die Spachtelmasse muss das Gewebeband und seine Ränder komplett überdecken.

Schritt 5



- Bringe Grundierung und Farbe auf die Decke auf.
- Benutze passende Farbe und Grundierung aus dem Farbengeschäft.
- Die Grundierung darf die gleiche oder etwas hellere Farbe wie die Decke haben.

Denke dran, dass Risse auf Probleme im Tragrahmen der Wand oder der Decke hinweisen können. Diese Reparatur kann weitere Risse leider nicht verhindern.