

Canon PowerShot A540 Uhrenbatterie Austausch

Diese Anleitung zeigt dir, wie du die interne...

Geschrieben von: Cooper Hale



EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt dir, wie du die interne CR1220 Batterie der Canon Power Shot A540 tauschen kannst. Wenn deine Kamera sich nicht mehr einschalten lässt, oder einen Batteriefehler meldet, obwohl du die AA Batterien getauscht hast könnte die interne Batterie die Fehlerquelle sein.

⚙️ ERSATZTEILE:

[CR 1220 Battery](#) (1)

Schritt 1 — Uhrenbatterie



- Drehe die Kamera mit dem Boden nach oben.
- Drücke die Batterieklappe heraus um sie zu öffnen.

Schritt 2



- Ziehe die interne Batterie aus dem Schlitz gleich neben dem Fach für die AA Batterien. Der Schlitten ist mit CR1220 bedruckt.
- Du kannst das mit den Fingern oder einer Pinzette tun.

Schritt 3



- Ersetze die interne Batterie.

Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.