



## 2012-2015 Honda Civic Funkschlüssel Batteriewechsel

Benutze diese Anleitung, um die Batterie des...

Geschrieben von: monica



# EINLEITUNG

Benutze diese Anleitung, um die Batterie des Funkschlüssels eines Honda Civic der Baujahre 2012 - 2016 zu wechseln.

## 🔧 WERKZEUGE:

Phillips #0 Screwdriver (1)  
Spudger (1)

## ⚙️ ERSATZTEILE:

Panasonic CR1620 battery (1)

## Schritt 1 — Honda Funkschlüssel Batterie



- Lege den Schlüssel mit dem Honda Logo nach oben hin.
- Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #0, um die Schraube zu entfernen.

## Schritt 2 — Gehäuse öffnen



- Führe das flache Ende eines Spudgers in die Öffnung seitlich in den Funkschlüssel ein.
- Heble den Schlüssel auseinander, um das Gehäuse zu öffnen.

### Schritt 3 — Batterie wechseln



- Bevor du die Batterie herausnimmst, solltest du dir merken, welche Seite (+ oder -) oben liegt. Die Ersatzbatterie muss genau so eingebaut werden.
- Entferne die vorhandene Batterie.
- ⓘ In deinem Schlüssel können Batterien des Typs CR1616 oder CR1620 eingebaut sein. In manchen Fällen funktionieren beide, um aber sicher zu gehen, solltest du den gleichen Typ wie bisher eingebaut verwenden.
- Setze die passende neue Batterie in gleicher Lage wie bisher ein.

### Schritt 4



- Setze die beiden Hälften des Schlüssels wieder aufeinander.
- Teste die Funktionsfähigkeit, indem du mehrmals das Auto per Funkschlüssel auf- und zusperrst.
- Setze die Schraube wieder ein und ziehe sie mit Hilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers #0 fest.

---

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Schritten in umgekehrter Reihenfolge.