



iPod Mini oberen Blende tauschen

Geschrieben von: iRobot



EINLEITUNG

Das Plastikteil oben am iPod



WERKZEUGE:

- Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver (1)



TEILE:

- iPod Mini Top Bezel (1)

Schritt 1 — Obere Blende



- i** Bevor du den iPod öffnest, vergewissere dich, dass der Hold Schalter (Tastensperre) in der verriegelten Position ist.

Schritt 2



- Setze vorsichtig einen kleinen Schlitzschraubendreher oder einen [Jimmy](#) zwischen das Metallgehäuse und die obere weiße Plastikabdeckung. Heble die obere weiße Plastikabdeckung mit dem Schraubendreher ab. Passe darauf auf, dass du das weiche Plastik nicht mit dem Schraubendreher beschädigst.
- ⓘ Die obere Blende ist mit Kleber befestigt. Versuche an verschiedenen Stellen anzusetzen, um das Teil zu lösen
- Um das Lösen einfacher zu machen, kannst du mit einem Fön die Blende ein paar Sekunden lang leicht erwärmen.

Schritt 3



- Hebe die obere Blende vom iPod ab.

Um das Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in der umgekehrten Reihenfolge.