



iPod Mini untere Blende tauschen

Geschrieben von: iRobot



EINLEITUNG

Das Plastikteil unten am iPod.



WERKZEUGE:

- [Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver](#) (1)



TEILE:

- [iPod Mini Bottom Bezel](#) (1)

Schritt 1 — Untere Blende



- Setze vorsichtig einen kleinen Schlitzschraubendreher oder einen [Jimmy](#) zwischen das Metallgehäuse und die untere weiße Plastikabdeckung ein. Passe darauf auf, dass du das weiche Plastik nicht beschädigst.

Schritt 2



- Eine kleine Sprengringzange ist das beste Werkzeug, um die Metallhalterung zu entfernen.
- Du kannst auch einen Schlitzschraubendreher benutzen, um die Metallhalterung wie gezeigt unter der unteren Blende zu lösen. Dücke dafür zuerst die Metallarme an den Ecken ein. Hebe dann die Halterung an.

Schritt 3



- Hebe die metallene Halterung aus dem iPod heraus.

Um den iPod wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in der umgekehrten Reihenfolge.