



Nexus 6 SIM Card Austauschen

Tausche die SIM Card aus.

Geschrieben von: Geoff Wacker



EINLEITUNG

Folge dieser Anleitung, um die SIM Card deines Nexus 6 auszutauschen.



WERKZEUGE:

- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
-

Schritt 1 — SIM Card



- Verwende ein SIM-Karten-Auswurfwerkzeug (eine Büroklammer funktioniert auch), um in das Loch am oberen Ende des Gerätes zu drücken und die SIM-Kartenhalterung zu entriegeln. Dies sollte nicht sehr viel Kraft erfordern.
- Entferne die SIM-Karte und die SIM-Kartenhalterung.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.