



HTC One M8 SIM Karte Austausch

Tausche die Simkarte

Geschrieben von: Geoff Wacker



EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt dir, wie du die SIM-Karte an deinem HTC One M8 tauscht.



WERKZEUGE:

- [SIM Card Eject Tool](#) (1)



TEILE:

- [HTC One \(M8\) SIM Card Tray](#) (1)

Schritt 1 — SIM Karte



- Stecke einen Auswurfstift für SIM-Karten oder eine aufgebojene Büroklammer in das kleine Loch an SIM-Karte Einschub, welches du links oben am Telefon findest.
- Drücke damit hinein, damit der Einschub herauskommt.
- ⓘ Dafür braucht man durchaus etwas Kraft.

Schritt 2



- Entferne den Einschub aus dem HTC One M8.
- ★ Achte beim Wiedereinsetzen darauf, dass die SIM richtig orientiert ist.

Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.