HTC One M9 Rückgehäuse ersetzen

Verwende diese Anleitung, um das Rückgehäuse...

Geschrieben von: Geoff Wacker



Dieses Dokument wurde am 2023-02-08 09:21:08 PM (MST) erstellt.

EINLEITUNG

Verwende diese Anleitung, um das Rückgehäuse deines HTC One M9 zu ersetzen.

WERKZEUGE:

- SIM Card Eject Tool (1)
- iFixit Opening Picks set of 6 (1)
- T5 Torx Screwdriver (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 1 — SIM-Karte




- Verwende ein SIM Kartenauswurfwerkzeug oder eine kleine Büroklammer und führe es in das kleine Loch im SIM- Kartenfach. Dieses befindet sich am unteren rechten Seite des Smartphones.
- Drücke es nun hinein, um das Fach auszuwerfen.
  - Dies kann etwas Kraft erfordern.
- Achte beim Wiedereinsetzen der SIM-Karte darauf, dass diese in der richtigen Ausrichtung eingelegt wird.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 2 — MicroSD-Karte







- Verwende ein microSD Kartenauswurfwerkzeug oder eine kleine Büroklammer und führe es in das kleine Loch im microSD- Kartenfach. Es befindet sich rechten oberen Seite des Smartphones über den Lautstärketasten.
- Drücke das Werkzeug hinein, um das Fach auszuwerfen.

(i) Dies kann etwas Kraft erfordern.

Achte beim Wiedereinsetzen der microSD-Karte darauf, dass diese in der richtigen Ausrichtung eingelegt wird. Die Kontakte sollten nach hinten zeigen und zuerst eingeschoben werden.

(i) Es ist normal, dass die microSD-Karte nicht von alleine im Einschub hält und herausfällt. Auch ist es nicht ganz einfach, die microSD-Karte flach und korrekt im Einschub zu positionieren.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 3 — Rückgehäuse





- Heble die Abdeckung auf der Oberseite des Gehäuses mit einem Plektrum oder einem Spudger vorsichtig auf und entferne sie.
- Entferne die beiden 4 mm T5 Torx Schrauben auf der Oberseite des Gehäuses.

Schritt 4





- Verwende ein Opening Pick aus Plastik und arbeite dich um das Gehäuse herum, um die Rückgehäuse des Smartphones von der Displayeinheit zu lösen.

⚠ Das SIM-Kartenfach und das Micro SD-Kartenfach müssen entfernt werden, bevor die hintere Abdeckung entfernt werden kann.

⚠ Sei bei den An-/Aus- und Lautstärketasten vorsichtig, da sie sehr empfindlich sind.

⚠ Sei vorsichtig, wenn du das Gehäuse von der Displayeinheit löst, da die Rückkamera am Gehäuse festkleben könnte.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.

© iFixit — CC BY-NC-SA