



MacBook Air 11" Ende 2010 Gehäuseunterteil austauschen

Entfernen das Gehäuseunterteil an deinem MacBook Air 11" Ende 2010.

Geschrieben von: Andrew Bookholt



EINLEITUNG

Entferne das Gehäuseunterteil, um an die inneren Bauteile des MacBook Air zu gelangen.



WERKZEUGE:

- [P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air](#) (1)



TEILE:

- [MacBook Air 11" \(Late 2010-Mid 2011\) Lower Case](#) (1)
- [MacBook Air Rubber Feet](#) (1)

Schritt 1 — Gehäuseunterteil



- ✦ Bevor du weitermachst, schließe das Display und lege es umgekehrt auf eine weiche Oberfläche.
- Entferne die folgenden zehn Schrauben:
 - Zwei 8 mm 5-Point Pentalobe Schrauben
 - Acht 2,5 mm 5-Point Pentalobe Schrauben
- ⓘ Der Spezialschraubenzieher, der zum Entfernen der zehn 5-Punkt Pentalobe Schrauben benötigt wird, ist [hier](#) erhältlich.

Schritt 2



- Löse das Gehäuseunterteil vom Air, indem du mit den Fingerspitzen zwischen Display und Gehäuse gehst und es nach oben ziehst.
- Entferne das Gehäuseunterteil und lege es beiseite.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.