# iPhone 4 Verizon Dockanschluss-Kabel austauschen

Grundständige Anleitung

Geschrieben von: Andrew Bookholt

Dieses Dokument wurde am 2021-02-05 01:17:33 PM (MST) erstellt.

© iFixit — CC BY-NC-SA

## EINLEITUNG

Grundständige Anleitung

## WERKZEUGE:

- Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher (1)
- iFixit Opening Tools (1)



© iFixit — CC BY-NC-SA 

## Schritt 1 — Dockanschluss-Kabel







- Entferne die beiden 1,8 mm Kreuzschlitzschrauben, die das Dockanschluss-Kabel am Logic Board befestigen.
- Entferne die dünne Metall-Kabelabdeckung des Dockanschlusses.

## Schritt 2




- Benutze die Kante eines Plastiköffnungswerkzeugs, um das Dock-Kabel aus seinem Sockel auf dem Logic Board hochzuhebeln.



© iFixit — CC BY-NC-SA 

## Schritt 3



- Löse das Dockanschluss-Kabel vom Kleber ab, mit dem es am Logic Board und an der Seite des Lautsprechergehäuses befestigt ist.

## Schritt 4





- Entferne die 1,6 mm Kreuzschlitzschraube, mit der der Druckkontakt am Logic Board neben dem Vibrationsmotor befestigt ist.
- Entferne des Druckkontakt.



© iFixit — CC BY-NC-SA 

## Schritt 5





- Benutze die Kante eines Plastiköffnungswerkzeugs, um das Kabel der Mobilfunkantenne aus seinem Anschluss auf dem Logic Board zu hebeln.
- Löse das Kabel der Mobilfunkantenne unter den Metallstiften, die am Logic Board befestigt sind, heraus.

⚠ Beim Wiederverbunden des Antennenkabel mußt du SEHR sicher sein, dass der runde Stecker am Ende des Kabels genau auf seine passende Hälfte auf dem Motherboard passt bevor du darauf drückst. Wenn du das nicht tust, werden beide Hälften des Steckers sehr wahrscheinlich zerstört.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.



© iFixit — CC BY-NC-SA 