



Kratzer von einer CD entfernen

Diese Anleitung hilft bei zerkratzten CDs, die...

Geschrieben von: Nick Jones



EINLEITUNG

Diese Anleitung hilft bei zerkratzten CDs, die nicht mehr funktionieren. Diese relativ schnelle und einfache Methode hat mir schon oft geholfen und funktioniert bei dir hoffentlich genau so gut.

WERKZEUGE:

[white toothpaste](#) (1)

Schritt 1 — Kratzer von einer CD entfernen



- Schauge nach den Kratzern.
- ⓘ Manche Kratzer sind zu tief und können nicht entfernt werden. In diesem Fall kann es sein, dass die hier gezeigte Methode nicht funktioniert.

Schritt 2



- Nimm die CD mit ins Badezimmer.
- Spüle die CD mit lauwarmem Wasser ab, um Staub und Schmutz zu entfernen.

Schritt 3



- Lasse die CD an der Luft trocknen oder benutze ein Handtuch.
- ⓘ Benutze kein Handtuch aus Leinen, sonst musst du die CD erneut abspülen.

Schritt 4



- Nimm die Zahnpasta und gib ein bisschen auf deinen Zeigefinger.
- Befeuchte die CD mit lauwarmem Wasser und reibe die Zahnpasta mit dem Finger mit kreisförmigen Bewegungen von innen nach außen auf die CD.
- Füge mehrere Zahnpasta Schichten hinzu, damit alle Kratzer bedeckt sind.

⚠ Achte darauf, dass du Zahn**pasta** und **kein Gel** verwendest. Gel enthält winzige Kügelchen, die die CD noch mehr beschädigen können.

Schritt 5



- Lasse die CD 2 bis 3 Minuten lang so stehen.

Schritt 6



- Spüle die Zahnpasta mit lauwarmem Wasser ab.

Schritt 7



- Lasse die CD trocknen oder trockne sie mit einem Tuch ab, das nicht aus Leinen ist.
- ⓘ Benutze auf jeden Fall ein Tuch, das nicht aus Leinen ist, denn sonst musst du deine CD erneut abwaschen.

Schritt 8



- Schau dir deine CD an, falls du immer noch Kratzer hast, solltest du den Prozess wiederholen.
- ⓘ Falls die CD immernoch nicht richtig funktioniert, solltest du versuchen diese auf eine andere CD zu brennen.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.