



# GoPro Hero4 Silber Front Panel ersetzen

In dieser Anleitung wird gezeigt, wie du die Vorderseite deiner GoPro Hero4 Silber ersetzen kannst.

Geschrieben von: Zack Hoover



## EINLEITUNG

In dieser Anleitung wird gezeigt, wie du die Frontplatte deiner GoPro Hero4 Silver ersetzen kannst. Bevor anfängst, stelle sicher, dass die Batterie aus dem Gerät entfernt wurde und dass du über die erforderlichen Werkzeuge verfügst, um diese Reparatur durchzuführen.



### WERKZEUGE:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Metal Spudger](#) (1)



### TEILE:

- [GoPro Hero4 Silver Front Panel](#) (1)

## Schritt 1 — Front Panel



- Beginne mit dem Entfernen der silbernen Kunststoffvorderseite der Kamera mit einem Kunststoff Öffnungswerkzeug. Setze das Kunststoff-Öffnungswerkzeug in die Mitte jeder Kante ein und hebe die Rasten an, mit denen die Kameravorderseite befestigt ist.
- Die sieben Befestigungsrasten sind rot markiert.
- ⓘ Versuchen es zuerst mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug, bevor du den Metall-Spudger benutzt. Wir haben versucht, das Kunststoff-Öffnungswerkzeug zu benutzen, um die Kameravorderseite zu entfernen, aber wir haben festgestellt, dass die Hebelkraft nicht ausreichend ist.
- ⚠ Unter Umständen ist die Vorderseite auf das Gehäuse geklebt. Achte darauf, die Kameravorderseite nicht zu stark zu biegen, sonst könnte sie brechen.

Befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzusetzen.