Samsung Galaxy Note5 USB Platine/LCD/Home Button Austausch

Austausch von USB Platine/LCD/Home Button am Samsung Galaxy Note 5.

Geschrieben von: Sophia

Dieses Dokument wurde am 2020-12-08 08:30:19 AM (MST) erstellt.

EINLEITUNG

Der Austausch von USB Platine, LCD und Home Button geschieht durch fast die gleichen Schritte.m, so kannst du alles auf ein Mal erledigen.

[video: https://www.youtube.com/watch?v=uqkv86aK__k]

WERKZEUGE:

- Heat Gun (1)
- iFixit Opening Picks set of 6 (1)
- Kleiner Saugnapf (1)
- Kreuzschlitz #000 Schraubendreher (1)
- Spudger (1)

TEILE:

- Galaxy Note5 Screen (1)
- Galaxy Note5 Charging Assembly (Verizon) (1)
- Galaxy Note5 Charging Assembly (AT&T) (1)
- Galaxy Note5 Home Button Assembly (1)
- Samsung Galaxy Note 5 LCD screen (1)
- Samsung Galaxy Note 5 USB board (1)
- NuGlas Tempered Glass Screen Protector for Galaxy Note5 (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 1 — USB Platine/LCD/Home Button

- Entferne das SIM-Kartenfach und den S Pen,

Schritt 2





- Entferne die Rückseite.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 3

- Entferne die Mittelgehäuse.

Schritt 4

- Entferne den Akku.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 5



- Löse die Konnektoren auf dem Motherboard.

Schritt 6





- Löse den USB-Board-Konnektor auf der Rückseite und entferne das Motherboard.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 7




- Entferne das LCD. Das ist recht schwierig. Schaue nach bei Samsung Galaxy Note 5 teardown.

Schritt 8





- Entferne die USB Platine. Wenn du nur diese Platine austauschen willst musst du sehr auf das LCD achtgeben. Es ist empfindlich und bricht leicht.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 9





- Drücke die Taste aus dem Schlitz. Löse dann die Klebeverbindung am Flachbandkabel und entferne es.
- Auch hier: achte auf das LCD.

Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen foge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.

© iFixit — CC BY-NC-SA