



MacBook Core 2 Duo Festplatte tauschen

Diese Anleitung zeigt, wie die Festplatte und...

Geschrieben von: iRobot



EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt, wie die Festplatte und ihre Kabel und Halterung ausgetauscht werden können.

WERKZEUGE:

Coin (1)

Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher (1)

Schritt 1 — Akku



- Nimm eine Münze oder einen Spudger (Spatel), um die Akku-Verriegelungsschraube um 90 Grad im Uhrzeigersinn zu drehen.

Schritt 2



- Hebe den Akku aus dem Computer.

Schritt 3 — RAM Abdeckung



- Entferne die drei im gleichen Abstand an der Rückwand des Akkufachs verteilten Kreuzschlitzschrauben.
- ★ Die Schrauben bleiben in der Metallabdeckung für den Speicher hängen, du kannst sie deswegen nicht verlieren.
- i Die flexible Verlängerung von iFixit ist bei diesem Schritt sehr hilfreich.

Schritt 4



- Fasse die L-förmige Speicherabdeckung am rechten Ende an und ziehe sie zu dir hin, so dass die Öffnung des Akkufachs frei liegt.
- Hebe sie dann nach oben aus dem Computer heraus.

Schritt 5 — Festplatte



- Fasse die große weiße Plastiklasche, die an der Festplatte angebracht ist, und ziehe sie zum Entfernen der Festplatte nach rechts.
- ☑ Um die Festplatte wieder richtig in die Vertiefung einzubauen, muss der Aufkleber nach unten zeigen.

Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.