Bose SoundLink Mini Akku Austausch

Austausch des Akkus am Bose SoundLink Mini

Geschrieben von: Brant Jordan

© iFixit — CC BY-NC-SA

EINLEITUNG

Der Akku befindet sich unter einer Gummiabdeckung am Boden. Hier wird gezeigt, wie du ihn wechseln kannst. Stelle vor dem Austausch das Modell deines Akkus fest, bevor du das Ersatzteil kaufst.

WERKZEUGE:

- T8 Torx Screwdriver (1)

TEILE:

- Bose SoundLink Mini Replacement Battery (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 1 — Akku

- Löse die Batterieabdeckung aus Gummi ab und entferne die vier mit Kreisen bezeichneten 6 mm T8 Schrauben.

Schritt 2

- Halte die Abdeckung weg und ziehe den Akku senkrecht nach oben.

Um das Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.

© iFixit — CC BY-NC-SA