



# Austausch des Motorgehäuses am Dyson DC58

Wenn der Motor nicht länger brummt, dann greife...

Geschrieben von: Krista St Onge



---

## **EINLEITUNG**

Wenn der Motor nicht länger brummt, dann greife zu einer langen Pinzette, nimm diese Anleitung und tausche das Motorgehäuse aus.

---



### **WERKZEUGE:**

- [Tweezers](#) (1)
-

## Schritt 1 — Schmutzbehälter



- Ziehe den Netzstecker.

**⚠ Vermeide es die rote Taste zu drücken, das würde den Staubsauger einschalten.**

## Schritt 2



- Finde den roten Schieber parallel zur roten Einschalttaste an der Seite des Schmutzbehälters.

### Schritt 3



- Drücke den roten Schieber nach unten um den Schmutzbehälter zu lösen. Am Besten erledigst du das über einem Abfalleimer, da dabei Schmutz herausfallen kann.

### Schritt 4



- Drücke den roten Schieber weiter nach unten und ziehe den jetzt gelösten Schmutzbehälter weg vom Staubsauger.

## Schritt 5 — Motorgehäuse



- Drehe den Staubsauger um, so dass der silberfarbene Zyklon unten liegt.

## Schritt 6



- Finde die beiden weißen Kunststoffklammern, welche zwischen dem Motorgehäuse und dem violetten Teil des Zyklons gut sichtbar sind.
- Drücke mit einer Pinzette die beiden weißen Kunststoffklammern zusammen.
- ⓘ Du musst das vielleicht ein paar Mal versuchen, der Abstand zwischen Zyklon und Gehäuse ist doch recht klein.

## Schritt 7



- Kippe das Motorgehäuse weg vom violetten Zyklon.
- ⓘ Du hörst dabei vermutlich ein lautes Schnappgeräusch, das ist normal.

Um dein Gerät wieder zusammzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.