# Lenovo Yoga 3 11 SSD austauschen

Austausch der SSD im Lenovo Yoga 3 11.

Geschrieben von: Geoff Wacker




Dieses Dokument wurde am 2020-12-13 11:27:29 AM (MST) erstellt.

© iFixit — CC BY-NC-SA

## EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt dir, wie du die SSD in deinem Lenovo Yoga 3 11 austauschen kannst.

## WERKZEUGE:

- Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher (1)
- T5 Torx Screwdriver (1)
- Pinzette (1)
- iFixit Opening Tools (1)



© iFixit — CC BY-NC-SA 

## Schritt 1 — Rückabdeckung

- Entferne die elf 6mm T5 Torxschrauben, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
- Hebe die Rückabdeckung vorsichtig nach oben ab.

## Schritt 2 — Akku




- Entferne die beiden 3 mm Kreuzschlitzschrauben #00, die den Akku befestigen.

Auf dem Akku befinden sich Pfeile, die die Position der Schrauben zeigen.



© iFixit — CC BY-NC-SA 

## Schritt 3




- Löse den Akku-Stecker vorsichtig mit einer Pinzette.

## Schritt 4







- Trenne das Lautsprecherkabel vorsichtig mit einer Pinzette ab.
- Entferne das Kabel unter den Akkulaschen mit der Pinzette.



© iFixit — CC BY-NC-SA 

## Schritt 5



- Entferne den Akku vorsichtig aus dem Gerät.

## Schritt 6 — SSD



- Trenne das Flachbandkabel des Trackpads mit einer Pinzette an der Hauptplatine ab. Hebe vorsichtig die



© iFixit — CC BY-NC-SA 

schwarze Lasche hoch, so dass sich das Kabel aus dem ZIF-Verbinder löst.

## Schritt 7




- Trenne das Flachbandkabel der Tastatur mit einer Pinzette aus dem ZIF Anschluss auf der Hauptplatine ab. Hebe vorsichtig die weiße Lasche hoch, so dass sich das Kabel aus dem ZIF-Verbinder löst.

## Schritt 8




- Trenne das Flachbandkabel des SD-Kartenlesers mit einer Pinzette an der Hauptplatine ab. Hebe vorsichtig die schwarze Lasche hoch, so dass sich das Kabel aus dem ZIF-Verbinder löst.



© iFixit — CC BY-NC-SA 

## Schritt 9




- Trenne den USB-Anschluss mit einer Pinzette von der Hauptplatine ab. Hebe dazu vorsichtig den weißen Stecker aus dem schwarzen Anschluss auf der Hauptplatine heraus.

## Schritt 10




- Heble vorsichtig das Displaykabel mit einem Plastiköffnungswerkzeug von der Hauptplatine ab.



© iFixit — CC BY-NC-SA 

## Schritt 11






- Entferne die einzelne 2 mm Kreuzschlitzschraube #00, mit der die SSD befestigt ist.
- Hebe die SSD vorsichtig aus dem Gerät heraus.

Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.



© iFixit — CC BY-NC-SA 