Asus X555LA-SI305041 CD Laufwerk austauschen

Austausch des CD Laufwerks am Aus X555LA

Geschrieben von: Alex Turner



Dieses Dokument wurde am 2020-12-04 07:09:44 AM (MST) erstellt.

© iFixit — CC BY-NC-SA

EINLEITUNG

Wenn dein CD Laufwerk defekt ist, oder du ein besseres einbauen willst, dann hilft dir diese Anleitung. Man kommt leicht an das Laufwerk und der Austausch ist ziemlich einfach. Es brauchen keine weiteren Teile entfernt zu werden. Wenn das CD Laufwerk defekt ist, kann man es kaum reparieren und muss es austauschen.

WERKZEUGE:

- Phillips #0 Screwdriver (1)
- iFixit Opening Tools (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 1 — Tastatureinheit



- Entferne folgende Kreuzschlitzschrauben #0 vom unteren Gehäuse:
- Sechs 9 mm Schrauben
- Vier 11 mm Schrauben

Schritt 2



- Trenne die obere Abdeckung mit einem Plastiköffnungswerkzeug vom Laptop ab.
- Beginne damit an der Vorderseite des Laptops.
- Gehe nun weiter un die ganze Abdeckung herum bis du unter dem Bildschirm bist und die vordere Abdeckung ablösen kannst.

⚠ Entferne die obere Abdeckung noch nicht ganz, sie ist noch mit zwei Flachbandkabeln angeschlossen. In den folgenden zwei Schritten werden diese abgelöst.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 3



- Klappe zum Öffnen des ZIF-Anschlusses die kleine weiße Lasche mit dem Plastiköffnungswerkzeug nach oben.
- Ziehe vorsichtig das weiße Flachbandkabel aus dem Anschluss heraus und löse es ab.

Schritt 4



- Klappe die graue Lasche nach oben, um die ZIF-Verriegelung am Tastaturkabel zu lösen.
- Ziehe vorsichtig das schwarze und blaue Flachbandkabel aus dem Anschluss heraus.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 5

- Jetzt kannst du die Tastatur und die Abdeckung ganz abnehmen und in das Innere des Laptops hineingelangen.

Schritt 6 — CD Laufwerk



- Entferne die schwarze 5 mm Kreuzschlitzschraube #0 links am CD Laufwerk und rechts vom Lüfter.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 7



- Das CD Laufwerk sollte sich leicht herausschieben lassen.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.

© iFixit — CC BY-NC-SA