



Garmin Vivoactive Armband ersetzen

Das Armband ist abgenutzt oder defekt? Ersetze es durch ein neues.

Geschrieben von: Nathan LeTavec



EINLEITUNG

Aktive Nutzer des Garmin Vivoactive stellen ab und zu fest, dass das Armband nach einiger Zeit brüchig wird oder sich abnutzt - oder die gelieferte Farbe des Armbands ihnen einfach nicht mehr gefällt. Die beiden Teile des Armbands auszutauschen, ist ein einfacher Vorgang: Die Sache erfordert wenig Zeit und sorgt dafür, dass das Vivoactive wieder frisch wie am ersten Tag aussieht.

Das Armband kann auch leicht passend zur Gelegenheit getauscht werden, bei der man die Uhr trägt: In der Auswahl befinden sich edle Lederarmbänder, aber auch Bänder aus schlichtem Gummi. Deine Uhr wird dadurch ganz individuell.



WERKZEUGE:

- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
- [T6 Torx Schraubendreher](#) (1)



TEILE:

- [Vivoactive Band](#) (1)

Schritt 1 — Armband



- Halte einen Schraubendreher mit Torx T5 Bit in deiner rechten Hand. (Als Linkshänder natürlich links)
- Halte einen zweiten Schraubendreher mit T6 Torx Bit in deiner anderen Hand.
- Platziere den Schraubendreher mit T6 Torx Bit wie gezeigt auf der einen Seite des Armbandendes und halte damit den Kopf des Armbandstiftes fest, während du gleichzeitig mit dem Schraubendreher deiner rechten (als Linkshänder linken) Hand den Stift auf der Gegenseite (entgegen dem Uhrzeigersinn) herausschraubst.

Schritt 2



- Nachdem die 1mm Schraube entfernt wurde, führe den Schraubendreher wieder in das Loch ein.
- Drücke jetzt vorsichtig den Stift des Armbands nach links heraus. Er wird dann auf der anderen Seite ein Stück herauschauen.
- Fasse den freigelegten Stift mit den Fingern und ziehe ihn vorsichtig ganz heraus. Das Armandelement sollte jetzt vom Gerät gelöst sein.

Wiederhole die Schritte, um den zweiten Teil des Armbands zu entfernen. Folge der Anleitung in umgekehrter Richtung, um neue Armbandenden anzubringen.