# Garmin Vivoactive Displaytausch

Diese Anleitung zeigt dir, wie du das Display einer Garmin Vivo Activ ersetzt.

Geschrieben von: Katie Paswaters



Dieses Dokument wurde am 2020-12-17 10:58:33 PM (MST) erstellt.

© iFixit — CC BY-NC-SA

## EINLEITUNG

Wenn das Display der Vivoactive zersplittert ist oder keine Reaktion zeigt, besuche unsere Fehlerbehebung, diese Anleitung zeigt den Austausch des Displays der Vivoactive. Mit Hilfe dieser Anleitung wird deine Vivoactive wieder wie neu auschauen.

Hinweis: Der Displaytausch beeinträchtigt die Wasserdichtigkeit.

## WERKZEUGE:

- iFixit Opening Picks set of 6 (1)
- iFixit Opening Tools (1)
- iOpener (1)
- T5 Torx Screwdriver (1)
- T6 Torx Schraubendreher (1)



© iFixit — CC BY-NC-SA 

## Schritt 1 — Armband

- Halte einen Schraubendreher mit Torx T5 Bit in deiner rechten Hand. (Als Linkshänder natürlich links)
- Halte einen zweiten Schraubendreher mit T6 Torx Bit in deiner anderen Hand.
- Platziere den Schraubendreher mit T6 Torx Bit wie gezeigt auf der einen Seite des Armbandendes und halte damit den Kopf des Armbandstiftes fest, während du gleichzeitig mit dem Schraubendreher deiner rechten (als Linkshänder linken) Hand den Stift auf der Gegenseite (entgegen dem Uhrzeigersinn) herausschraubst.


© iFixit — CC BY-NC-SA

## Schritt 2




- Nachdem die 1mm Schraube entfernt wurde, führe den Schraubendreher wieder in das Loch ein.
- Drücke jetzt vorsichtig den Stift des Armbands nach links heraus. Er wird dann auf der anderen Seite ein Stück herausschauen.
- Fasse den freigelegten Stift mit den Fingern und ziehe ihn vorsichtig ganz heraus. Das Armbandelement sollte jetzt vom Gerät gelöst sein.


© iFixit — CC BY-NC-SA

## Schritt 3 — Displayeinheit

- Platziere einen iOpener über das Display um den Kleber zu lösen
- Nach etwa einer Minute kannst du den iOpener entfernen.

Für eine genaue Anleitung für die Benutzung des iOpeners, benutze folgende Seite

## Schritt 4

- Führe das blaue Plastiköffnungswerkzeug zwischen Display und Kunststoffgehäuse der Uhr ein und heble das Display langsam an einer Seite hoch.


© iFixit — CC BY-NC-SA

## Schritt 5




- Wenn die erste Seite frei ist, dann zwänge das Plektrum zwischen Scheibe und Gehäuse auf der anderen Seite.
- Befolge diese Schritte einmal ringsherum um auf allen Seiten den Kleber zu lösen.
- ⚠ Dringe nicht zu tief ein, um Beschädigungen an internen Komponenten zu vermeiden.

## Schritt 6




- Benutze das Öffnungswerkzeug um die Seite des Glases soweit anzuheben dass du mit dem Fingernagel drunter kommst.
- Befolge dies auch für die andere Seite bis du sicher bist, dass du es gut greifen kannst.


© iFixit — CC BY-NC-SA

## Schritt 7



- Greife das Display vorsichtig von zwei Seiten.
- Hebe das Display vorsichtig aus dem Rahmen, jedoch nicht zu weit - um Beschädigungen vom Flex zum Mainboard zu vermeiden.

## Schritt 8



- Löse vorsichtig die Verbindung des Kabel mittels eines Plastik Öffnungswerkzeugs.
- Nachdem dies erfolgt ist, ist das Display vom Rest befreit und kann herausgehoben werden.

Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.


© iFixit — CC BY-NC-SA