



Dyson DC58 Schmutzbehälter austauschen

Hier wird gezeigt, wie du den Schmutzbehälter...

Geschrieben von: Ian Sloan



EINLEITUNG

Hier wird gezeigt, wie du den Schmutzbehälter entfernen und austauschen kannst.

Schritt 1 — Schmutzbehälter



- Ziehe den Netzstecker.

⚠ Vermeide es die rote Taste zu drücken, das würde den Staubsauger einschalten.

Schritt 2



- Finde den roten Schieber parallel zur roten Einschalttaste an der Seite des Schmutzbehälters.

Schritt 3



- Drücke den roten Schieber nach unten um den Schmutzbehälter zu lösen. Am Besten erledigst du das über einem Abfalleimer, da dabei Schmutz herausfallen kann.

Schritt 4



- Drücke den roten Schieber weiter nach unten und ziehe den jetzt gelösten Schmutzbehälter weg vom Staubsauger.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.

Dieses Dokument wurde am 2022-11-26 02:05:13 AM (MST) erstellt.

