



Dyson DC58 Zyklon austauschen

Wenn der Zyklon beschädigt ist oder keine...

Geschrieben von: Herllaine Asistio



EINLEITUNG

Wenn der Zyklon beschädigt ist oder keine Saugleistung mehr erbringt, musst du ihn eventuell austauschen.

WERKZEUGE:

- [Metal Spudger](#) (1)
 - [Pinzette](#) (1)
 - [TR9 Torx Security Screwdriver](#) (1)
-

Schritt 1 — Schmutzbehälter



- Ziehe den Netzstecker.

⚠ Vermeide es die rote Taste zu drücken, das würde den Staubsauger einschalten.

Schritt 2



- Finde den roten Schieber parallel zur roten Einschalttaste an der Seite des Schmutzbehälters.

Schritt 3



- Drücke den roten Schieber nach unten um den Schmutzbehälter zu lösen. Am Besten erledigst du das über einem Abfalleimer, da dabei Schmutz herausfallen kann.

Schritt 4



- Drücke den roten Schieber weiter nach unten und ziehe den jetzt gelösten Schmutzbehälter weg vom Staubsauger.

Schritt 5 — Motorgehäuse



- Drehe den Staubsauger um, so dass der silberfarbene Zyklon unten liegt.

Schritt 6



- Finde die beiden weißen Kunststoffklammern, welche zwischen dem Motorgehäuse und dem violetten Teil des Zyklons gut sichtbar sind.
- Drücke mit einer Pinzette die beiden weißen Kunststoffklammern zusammen.
- ⓘ Du musst das vielleicht ein paar Mal versuchen, der Abstand zwischen Zyklon und Gehäuse ist doch recht klein.

Schritt 7



- Kippe das Motorgehäuse weg vom violetten Zyklon.
- ⓘ Du hörst dabei vermutlich ein lautes Schnappgeräusch, das ist normal.

Schritt 8 — Zyklon



- Setze einen Metallspatel zwischen den schwarzen Rand und dem violetten Rand ein. Trenne dann den violetten Teil des Zyklons vom silberfarbenen.
- Arbeite dich rings um den Rand herum.

Schritt 9



- Entferne fünf 14 mm Torx T9 Schrauben um den Rand des Zyklongehäuses.

Schritt 10



- Ziehe das schwarze röhrenförmige Teil vom silberfarbenen Teil des Zyklons ab.

 Du musst dabei das schwarze Teil etwas hin- und herwackeln.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.