



# Demontage Gehäuse, Akku, Schaltung Loglink PA0085

reine Demontage der Baugruppen anhand von Bildern

Geschrieben von: Meinolf



---

## **EINLEITUNG**

Wie bekomme ich das Gehäuse des Loglink PA0085 mobiler Zusatzakku 2200 mAH auseinander, um Akku und Schaltung zu entnehmen

---

### **WERKZEUGE:**

- [screwdriver according to the screws used / passender Schraubenzieher \(1\)](#)
-

## Schritt 1 — Gehäuse öffnen



- kleinen Schraubenzieher in Spalt zwischen den beiden Schalenhälften an einer der drei Laschen einführen und loshebeln. Fotos sollen nur Anhaltspunkte für die Position und Form der Laschen geben ! Gehäusehälften vorsichtig wegklappen, hintere Laschen beachten

## Schritt 2 — Akku entfernen



- Akku herausnehmen

### Schritt 3 — Schaltung herausnehmen



- Draht mit Feder am Minuspol unten vorsichtig auf Plastiknase heraushebeln und anheben. Schaltung hängt am Draht und kippt mit hoch, herausziehen

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.