iPad 2 Wi-Fi EMC 2415 LCD ersetzen

Prereq only

Geschrieben von: Andrew Bookholt

Dieses Dokument wurde am 2021-09-08 07:18:00 PM (MST) erstellt.

© iFixit — CC BY-NC-SA

WERKZEUGE:

- Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher (1)
- iFixit Opening Tool (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 1 — LCD

- Entferne die vier 2,0 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen das LCD am hinteren Gehäuse festgemacht ist.

Schritt 2

- Hebe das LCD an der langen Kante, an der sich die Lautsprecherregler befinden, an und klappe es aus dem hinteren Gehäuse heraus.
- Lege das LCD wie auf dem zweiten Bild dargestellt auf das Front Panel.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 3



- Klappe den Halteclip, der das Displaydatenkabel in seiner Fassung auf dem Logic Board hält, mit einem Plastic Opening Tool nach oben.

Schritt 4



- Hole das Displaydatenkabel aus seiner Fassung auf dem Logic Board.

⚠ Hebe das Displaydatenkabel nicht nach oben an, wenn du es abkoppelst.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 5

- Entferne die LCD Einheit vom iPad 2.

To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.

© iFixit — CC BY-NC-SA