



HP Pavilion dv6700 Akku austauschen

Austausch des Akkus am HP Pavilion dv6700

Geschrieben von: Alec Gramm



Schritt 1 — Akku



- Finde das Akkufach am Boden des Laptops.

Schritt 2



- Bewege den Schieber ganz nach links, bis der Akku herausspringt. Hebe ihn hoch und entferne ihn.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.