Tastatur auswechseln

Geschrieben von: Felice Suglia

Dieses Dokument wurde am 2021-04-24 06:39:55 AM (MST) erstellt.

WERKZEUGE:

- Phillips #0 Screwdriver (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 1 — Akkumulator



- Öffnen Sie den Riegel des Akkumulators auf der rechten Seite.
- Öffnen Sie den Riegel des Akkumulators auf der linken Seite.
- Entfernen Sie den Akkumulator.

Schritt 2 — Tastatur

- Drücken Sie sanft auf den ersten Clips damit die Abdeckungs-Leiste mit dem ON/OFF Knopf entfernt werden kann.
- Drücken Sie sanft auf den zweiten Clips damit die Abdeckungs-Leiste mit dem ON/OFF Knopf entfernt werden kann.
- Und so weiter.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 3

- Drehen Sie dann den Laptop um und befreien Sie die Abdeckungs-Leiste.
- Die vier Tastatur Befestigungsschrauben sind nun sichtbar.
- Lösen Sie nun diese Befestigungs-schrauben.

Schritt 4





- Befreien Sie nun langsam die Tastatur.
- Nun kehren Sie sie um.
- Lösen Sie nun das Tastaturkabel.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 5

- Sobald das Stecker-Kabel abgetrennt ist, heben Sie die Tastatur sorgfältig heraus.

Um das Gerät wieder zusammen zu bauen gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.

© iFixit — CC BY-NC-SA