



iPhone 6s Pentalobe Schrauben ersetzen

Folge dieser Anleitung, um die Pentalobe...

Geschrieben von: Evan Noronha



EINLEITUNG

Folge dieser Anleitung, um die Pentalobe Schrauben in einem iPhone 6s zu entfernen oder zu ersetzen.



WERKZEUGE:

- [P2 Pentalobe Schraubendreher iPhone](#) (1)



ERSATZTEILE:

- [iPhone 6s/6s Plus/7/7 Plus Bottom Screws](#) (1)

Schritt 1 — Pentalobe Schrauben



⚠ Bevor du mit dem Ausbau beginnst, entlade den Akku auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen Akku kann Feuer fangen oder explodieren, wenn er aus Versehen beschädigt wird.

i Schalte das iPhone aus, bevor du mit der Demontage beginnst.

- Entferne die beiden 3,4 mm P2 Pentalobe Schrauben an der Unterseite des iPhones links und rechts vom Lightning-Anschluss.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.