

# iPhone 6s Plus Display tauschen

In dieser Anleitung wird gezeigt, wie du das...

Geschrieben von: Jeff Suovanen



#### **EINLEITUNG**

In dieser Anleitung wird gezeigt, wie du das defekte Display deines iPhone 6s Plus reparieren kannst. Dieses Ersatzteil ist schon mit der Frontkamera, der Sensoreinheit und der EMI-Abschirmung ausgestattet, dadurch vereinfacht sich die Reparatur.

Du musst nur noch das alte Display ausbauen und den Home Button auf das Ersatzteil übertragen, so dass Touch-ID weiterhin funktioniert.

Außerdem kannst du dieser Anleitung folgen, um die <u>Halterung des Displaykabels</u> auszutauschen.

[video: https://www.youtube.com/watch?v=P8xVze0OHFE]

## **✓** WERKZEUGE:

iOpener (1)

Recommended, not required

P2 Pentalobe Schraubendreher iPhone (1)

Kreuzschlitz #000 Schraubendreher (1)

iFixit Öffnungswerkzeug (1)

Kleiner Saugnapf (1)

Spudger (1)

Pinzette (1)

## **ERSATZTEILE:**

iPhone 6s Plus Screen (1)

iPhone 6s Plus Display Assembly

Adhesive (1)

NuGlas Tempered Glass Screen Protector

for iPhone 6 Plus/6s Plus (1)

iPhone 6s Plus Front Panel Assembly


Cable Bracket (1)

## Schritt 1 — Pentalobe Schrauben



- ⚠ Vor dem Beginn sollte der Ladestand des iPhones unter 25% liegen. Ein geladener Lithium-Ionen Akku kann anfangen zu brennen oder explodieren, wenn man ihn beschädigt.
- Schalte dein iPhone aus, bevor du mit der Demontage beginnst.
- Entferne die zwei 3,4 mm
   Pentalobe Schrauben, die sich auf beiden Seiten des Lightning-Anschlusses befinden.

## Schritt 2 — Ein Display mit Klebeband bedecken







- Wenn dein Display zerbrochen ist, dann solltest du ein weiteres Zerbrechen verhindern und Verletzungen während der Reparatur vermeiden, indem du Klebeband auf der Glasscheibe befestigst.
- Klebe überlappende Streifen von durchsichtigem Paketband über das Display des iPhones, bis die ganze Frontscheibe bedeckt ist.
  - i Das hält die Glasscherben zusammen und sorgt füreigen strukturellen Zusammenhalt beim Hebeln und Hochheben des Displays.

Schütze deine Augen während der Reparatur mit einer Schutzbrille vor herausfliegenden Glassplittern.

 Wenn die Scheibe so stark geplittert ist, dass du den Saugheber während der nächsten Schritte nicht ansetzen kannst, dann kannst du versuchen, ein sehr starkes Stück Klebeband (etwa Panzerband) zu einem Griff zu falten und aufzukleben. Versuche dann das Display damit anzuheben. (so wie im dritten Bild gezeigt)

## Schritt 3 — Öffnen des iPhones



- Wenn du keine Anti-Clamp hast, dann verwende einen Saugheber. Die nächsten drei Schritte zeigen dir, wie das geht.
- Erwärme die Unterkante des iPhones leicht mit einem iOpener oder einem Fön für etwa eine Minute.
  - i Durch das Erwärmen wird der Klebstoff, mit dem das Display befestigt ist, weicher und das Öffnen wird leichter.



- i Beim Öffnen des Displays vom 6s Plus bleibt um den Rahmen des Displays ein dünner Klebestreifen. Wenn du den Kleber ersetzen möchtest solltest du einen Satz neuer Klebestreifen bereithalten, bevor du weitermachst. Alternativ ist es möglich, die Reparatur zu beenden, ohne den Kleber zu ersetzen du wirst wahrscheinlich keinen Unterschied merken.
- Setze einen Saugnapf in die untere, linke Ecke des Displays
  - i Wenn dein Display stark
    zersplittert ist, dann <u>überklebe</u>
    es mit durchsichtigem
    Paketband, so dass der
    Saugheber haftet. Du kannst
    auch sehr starkes Klebeband
    anstelle eines Saughebers
    verwenden. Wenn das alles
    nicht hilft, dann befestige den
    Saugheber mit Sekundenkleber
    an der zerbrochenen
    Glasscheibe.





 Ziehe mit etwas Kraft gleichmäßig den Saugnapf nach oben, um eine kleine Lücke zwischen dem Display und dem Gehäuse zu öffnen.

Wenn du zu stark nach oben ziehst, könnte das womöglich das Display beschädigen. Benutze nur soviel Kraft, wie es braucht, um eine kleine Lücke zwischen dem Display und dem Gehäuse herzustellen.







- Die sicherste Stelle, um das iPhone zu öffnen, ist am Display über der Kopfhörerbuchse.
- Während du noch am Saugnapf ziehst, führe das flache Ende eines Spudgers in die Lücke direkt über der Kopfhörerbuchse ein.



• Drehe den Spudger, um die Lücke zwischen dem Display und dem Gehäuse zu vergrößern.

## Schritt 8



 Während du immer noch leicht den Saugnapf nach oben ziehst, bewege das Ende des Spudgers unter die untere, linke Ecke vom Display.



• Führe die Spitze des Spudgers an der linken Seite des iPhones zwischen dem Display und dem Gehäuse hinauf.



- Führe das flache Ende des Spudgers unter der rechten Ecke des Displays ein.
- Bewege den Spuger die rechte Seite hinauf.





 Benutze ein Öffnungswerkzeug aus Plastik, um das Gehäuse unten zu halten und das iPhone zu öffnen.

Land Entferne das Display *nicht* vollständig, sonst wirst du die Datenkabel, die mit dem Display in der Nähe der oberen Kante verbunden sind, beschädigen.

## Schritt 12





Ziehe ein Stück des Saugnapfes hoch, um ihn vom Display zu lösen.








- Greife das Display vorsichtig und öffne das iPhone, indem du das Display an den Befestigungen am oberen Ende drehst, um das iPhone zu öffnen.
- Öffne das Display zu ungefähr 90° und lehne es gegen etwas, um es während du arbeitest gestützt zu halten.
  - ⚠ Öffne das Display nicht mehr als 90° es ist immer noch am oberen Ende des iPhones befestigt. Die Kabel können sehr einfach reißen.
  - Füge ein Gummiband hinzu, um das Display sicher an seinem Platz zu halten, während du arbeitest. Das beugt Schäden an den Displaykabeln vor.
  - (i) Notfalls kannst du eine ungeöffnete Getränkedose benutzen, um das Display zu stützen.

## Schritt 14 — Batterieanschluss



- Entferne zwei Kreuzschlitz-Schrauben, mit denen die Abdeckung des Akuanschlusses am Logic Board fixiert sind. Sie haben folgende Längen:
  - Eine 2,9 mm Schraube
  - Eine 2,3 mm Schraube
- Behalte während der gesamten
  Reparatur deine Schrauben gut
  im Auge, damit jede einzelne
  beim Zusammenbau auch
  dorthin zurückkehrt, wo sie
  herkommt. Die falsche Montage
  einer Schraube kann zu
  irreparablen Schäden führen.

#### Schritt 15





• Entferne die Abdeckung des Akkuanschlusses.



 Heble den Akkustecker mit dem spitzen Ende eines Spudgers oder mit einem sauberen Fingernagel vorsichtig von seinem Anschluss auf dem Logic Board.

## Schritt 17




 Drücke den Akkustecker vom Logic Board weg, so dass es während der Reparatur nicht zu einer unbeabsichtigten Verbindung mit dem Anschluss kommt.

## Schritt 18 — Display Einheit



- Entferne die folgenden Kreuzschlitz-Schrauben:
  - Drei 1,3 mm Schrauben
  - Eine 1,6 mm Schraube
  - Eine 3,0 mm Schraube
  - Während der Wiedermontage ist es wichtig, diese 3,0 mm Schraube wieder in die obere rechte Ecke der Halterung zu schrauben. Wenn du sie irgendwo anders platzierst, kann das Logic Board beschädigt werden.








⚠ Achte darauf, dass du nur den Stecker selbst und nicht die Buchse auf dem Logic Board abhebelst.

 Mit einem Öffnungswerkzeug aus Plastik kannst du die Frontkamera und den Sensorkabelstecker abziehen.



- Löse das Touchscreen Kabel mit einem Öffnungswerkzeug aus Plastik von seinem Stecker auf dem Logic Board, indem du es gerade nach oben hebelst.
- Wenn du das Kabel wieder verbindest, **drücke nicht in der Mitte des Steckers**. Drücke erst an einem Ende, dann am gegenüberliegenden. Beim Drücken in der Mitte des Kabels kann der Stecker verbiegen und beschädigt werden.



- ↑ Vergewissere dich, dass der Akku abgeklemmt ist, bevor du das Kabel in diesem Schritt trennst oder wieder anschließt.
- Heble das Kabel zum Home Button/Fingerabdrucksensor gerade nach oben und löse es aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.



- Entferne die Displayeinheit.
- Beim Zusammenbauen ist jetzt ein guter Zeitpunkt, einen neuen Satz Klebestreifen um das Display zu kleben.

## Schritt 24 — Home Button Einheit



 Entferne die zwei 1,9 mm
 Kreuzschlitz Schrauben, die die Halterung des Home Buttons befestigen.

## Schritt 25






• Entferne die Abdeckung des Home Buttons.



 Löse mit der Spitze eines Spudgers das kleine Kabel, durch das der Home Button mit der Display Einheit verbunden ist.





## 1 Die Gummidichtung um den Home Button ist sehr dünn und reißt leicht.

- Wende ein wenig Wärme an (mit einem <u>iOpener</u>, einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse), um den Kleber zu aufzuweichen, mit dem die Dichtung des Home Buttons festgeklebt ist.
- Drücke vorsichtig mit der Fingerkuppe den Home Button von der Vorderseite der Displayeinheit her nach oben. Drücke fest und gleichmäßig, damit sich die Gummidichtung des Homebuttons langsam vom Frontpanel löst.

## Schritt 28







 Verwende die Spitze eines Spudgers, um das leicht angehobene Flachbandkabel des Home Buttons von der Display Einheit zu entfernen.





• Entferne nun die Home Button Einheit.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.