Huawei Ascend G610 Ear speaker Replacement

Se lo speaker del tuo ascend g610 è guasto segui la guida

Scritto Da: Smilzo



© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUZIONE

Se lo speaker del tuo ascend g610 è guasto segui la guida

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 1 — Ear speaker

- rimuovere cover posteriore

Passo 2

- Rimuovere batteria

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 3



- con un cacciavite a croce rimuovere le 9 viti laterali che fissano la scocca posteriore
- Rimuovere adesivo per trovare la vite sottostante
- Rimuovere la vite più corta centrale vicino allo slot sim card
- Con l'aiuto di uno strumento sottile sganciare la scocca posteriore

Passo 4

- Sganciare connettore display

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 5



- Sganciare connettore touch screen

Passo 6

- Sganciare connettore sensore luminosità

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 7

- Sganciare connettore che unisce la scheda madre principale con il dock

Passo 8





- Sganciare scheda madre fissata ad incastro su 3 punti e rimuoverla

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 9





- Con l'aiuto di una fonte di calore per rendere l'adesivo mobile rimuovere l'auricolare rotto e sostituire con il nuovo

Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.

© iFixit — CC BY-NC-SA