Nexus 5X Mittelrahmen tauschen

Austausch des Mittelrahmens im Nexus 5X

Geschrieben von: Dominik Schnabelrauch

Dieses Dokument wurde am 2021-08-17 10:51:36 AM (MST) erstellt.

© iFixit — CC BY-NC-SA

EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt, wie der Mittelrahmen im Nexus 5X ausgetauscht werden kann.

WERKZEUGE:

- SIM Card Eject Tool (1)
- iFixit Opening Picks (Set of 6) (1)
- Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 1 — SIM-Kartenfach



- Setze ein Auswurfwerkzeug für SIM-Karten in das Loch im SIM-Kartenfach an der linken Kante des Telefons.
- Drücke das Auswurfwerkzeug hinein, um das SIM-Kartenfach auszuwerfen.
- Entferne das SIM-Kartenfach.

Schritt 2 — Rückabdeckung



- Setze ein Plektrum in die Öffnung des SIM-Karteneinschubs und verdrehe es zur Seite, um die erste Plastikklammer zu lösen, mit der die Rückabdeckung befestigt ist.
- Schiebe das Öffnungswerkzeug um die Oberkante des Gerätes, um die Plastikklammer zu lösen, mit der die Rückabdeckung befestigt ist.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 3

- Schiebe das Plektrum um alle Seiten des Smartphones herum, um alle Klammern zu lösen, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.

Schritt 4

- Kippe das Plektrum, um die Rückabdeckung ein wenig anzuheben.
- Beim Fingerabdrucksensor befinden sich noch zwei weitere Plastikklammern. Löse sie, indem du die Rückabdeckung behutsam wegziehst.
- Entferne die Rückabdeckung.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 5 — Mittelrahmen

- Entferne die zehn 3,6 mm Kreuzschlitzschrauben #000, mit denen der Mittelrahmen befestigt ist.

Schritt 6

- Setze ein Plektrum in den SIM-Karteneinschub ein. Drehe es zur Seite hin, damit sich die Kunststoffraste löst.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 7



- Schiebe das Plektrum weiter um den oberen Teil des Mittelrahmens, um die Plastikrasten zu lösen.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 8





- Öffne mit dem Plektrum die Plastikrasten an der langen Kante des Mittelrahmens und an der unteren Kante.

⚠ Stelle sicher, dass die Rasten an der langen Kante gelöst sind. Der Mittelrahmen kann hier leicht brechen, wenn die Rasten nicht richtig abgelöst sind.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 9



- Stelle sicher, dass alle Rasten gelöst sind.
- Entferne vorsichtig den Mittelrahmen.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.

Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.

Lief die Reparatur nicht wie geplant? Auf unserem Nexus 5X Antwortenforum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.

© iFixit — CC BY-NC-SA