Nexus 5X Rückkamera austauschen

Folge dieser Anleitung, um die Rückkamera deines Nexus 5X auszutauschen.

Geschrieben von: Isaiah Schultz

Dieses Dokument wurde am 2021-08-05 12:03:20 PM (MST) erstellt.

© iFixit — CC BY-NC-SA

WERKZEUGE:

- SIM Card Eject Tool (1)
- Kreuzschlitz #000 Schraubendreher (1)
- iFixit Opening Tool (1)
- Metal Spudger (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 1 — Rückabdeckung



- Setze ein Plektrum in die Öffnung des SIM-Karteneinschubs und verdrehe es zur Seite, um die erste Plastikklammer zu lösen, mit der die Rückabdeckung befestigt ist.
- Schiebe das Öffnungswerkzeug um die Oberkante des Gerätes, um die Plastikklammer zu lösen, mit der die Rückabdeckung befestigt ist.

Schritt 2

- Schiebe das Plektrum um alle Seiten des Smartphones herum, um alle Klammern zu lösen, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 3

- Kippe das Plektrum, um die Rückabdeckung ein wenig anzuheben.
- Beim Fingerabdrucksensor befinden sich noch zwei weitere Plastikklammern. Löse sie, indem du die Rückabdeckung behutsam wegziehst.
- Entferne die Rückabdeckung.

Schritt 4 — Mittelrahmen

- Entferne die zehn 3,6 mm Kreuzschlitzschrauben #000, mit denen der Mittelrahmen befestigt ist.

Dieses Dokument wurde am 2021-08-05 12:03:20 PM (MST) erstellt.

Schritt 5

- Setze ein Plektrum in den SIM-Karteneinschub ein. Drehe es zur Seite hin, damit sich die Kunststoffraste löst.

Schritt 6



- Schiebe das Plektrum weiter um den oberen Teil des Mittelrahmens, um die Plastikrasten zu lösen.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 7





- Öffne mit dem Plektrum die Plastikrasten an der langen Kante des Mittelrahmens und an der unteren Kante.

⚠ Stelle sicher, dass die Rasten an der langen Kante gelöst sind. Der Mittelrahmen kann hier leicht brechen, wenn die Rasten nicht richtig abgelöst sind.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 8



- Stelle sicher, dass alle Rasten gelöst sind.
- Entferne vorsichtig den Mittelrahmen.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 9 — Nexus 5X Rückkamera





- Platziere das Ende des Plastik-Öffnungs-Werkzeug unter dem Stecker, mit dem die Kamera an das Motherboard angeschlossen ist.
- Drücke den Stecker behutsam nach oben, damit er sich vom Motherboard löst.

Schritt 10



- Nutze einen flachen Spudger, um die Kamera hochzuheben und vom Smartphone zu lösen.
  - Die Kamera ist festgeklebt. Wenn du Probleme hast sie zu lösen, nutze einen iOpnener, um den Kleber zu lösen.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.

© iFixit — CC BY-NC-SA