



Alle Fenster gleichzeitig öffnen

Eine kurze Anleitung wie man alle Fenster im Auto vor dem Einsteigen öffnen kann.

Geschrieben von: David Spalding



EINLEITUNG

Das hier ist eine sehr einfache, aber von den meisten vergessene Funktion des Autos. Es ist eine bequeme Art, die aufgeheizte Luft aus dem Auto zu bekommen, während man darauf zu geht.

Warnung: Das Öffnen der Fenster aus der Ferne macht es Dieben und Räuber einfacher. Die eigene Sicherheit geht immer vor!

Abschnitte

1. [öffnen aller Fenster mit der Türverriegelung](#)
2. [öffnen aller Fenster per Fernsteuerung](#)
3. [Schließe alle Fenster mit der Türverriegelung](#)

Schritt 1 — Öffnen aller Fenster mit dem Türschloss



- Stecke den Zündschlüssel in das Türschloss des Fahrers.
- Drehe den Schlüssel im Uhrzeigersinn, um die Sperre aufzuheben.
- Halte den Schlüssel 5 Sekunden lang in dieser Position.
- ⓘ Alle Fenster beginnen nach unten zu rollen. Das Loslassen des Schlüssels in die neutrale Position stoppt die Fenster.

Schritt 2 — Mit dem Handsender (Funkschlüssel) alle Fenster öffnen



- Drücke die Tür Entriegelungstaste am Handsender.
- Drücke und halte die Tür Entriegelungstaste am Schlüssel ein **zweites** Mal.
- Alle Fenster fahren gleichzeitig herunter. Wenn du die Taste loslässt, werden die Fenster dort angehalten, wo sie sich befinden.
- ⓘ Wenn du die Entriegelungstaste innerhalb von 10 Sekunden erneut drückst und gedrückt hältst, fahren die Fenster weiter herunter.
- ☑ Halte die Taste nur einen Moment gedrückt, um die Fenster ein paar Zentimeter zu bewegen.

Schritt 3 — Schließen aller Fenster mit dem Türschloss



- Um alle Fenster auf einmal zu schließen, stecke den Zündschlüssel in das Türschloss des Fahrers.

! Vergewissere dich beim Schließen visuell, dass niemand, insbesondere Kinder, Hände oder andere Körperteile beim Zuschließen in den Fenstern hat!

- Drehe den Schlüssel einmal gegen den Uhrzeigersinn, um das Fahrzeug zu verriegeln.
- Lasse den Schlüssel in die Neutralstellung los.
- Drehe und halte den Schlüssel wieder gegen den Uhrzeigersinn.
- Die Fenster beginnen sich in 5 Sekunden zu schließen.

i Es ist nicht möglich, alle Fenster mit dem Handsender zu schließen.