Nintendo Wii U Knopf tauschen

Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Knöpfe an der Vorderseite der Wii U (den An-/Aus-, den Eject- und den Sync-Knopf) austauschen kannst.

Geschrieben von: Emily Vasquez

Dieses Dokument wurde am 2021-01-26 02:40:13 AM (MST) erstellt.

© iFixit — CC BY-NC-SA

EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt dir Schritt für Schritt, wie du den An-/Aus-Knopf und die weiteren Knöpfe der Vorderseite der Wii U austauschst.

WERKZEUGE:

- Spudger (1)
- Phillips #0 Screwdriver (1)
- Phillips #1 Screwdriver (1)
- Y1 Tri-point Screwdriver (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 1 — Knopf Austausch

- Zunächst musst du alle Schrauben auf der Unterseite der Wii U lösen. Diese befinden sich unter den schwarzen (oder weißen) quadratischen Aufklebern.

ⓘ Wenn du es nicht hinbekommst, die Aufkleber mit den Fingern zu entfernen, benutzte eine Pinzette.

Schritt 2



- Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben #0.
- Entferne die vier Tri-Wing Y1 Schrauben.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 3

- Entferne die CMOS Akku-Klappe auf der linken Seite der Konsole.
- Wenn die Klappe entfernt ist, entferne die drei Kreuzschlitzschrauben #0.

Schritt 4

- Heble vorsichtig den Deckel der Wii U ab.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 5





- Drehe die Konsole so, dass die Vorderseite zu dir zeigt.
- Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben #1.

Schritt 6




- Entferne das Flachbandkabel und trenne die Vorderseite von der Konsole.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 7

- Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben #1.

Schritt 8

- Wenn die Schrauben gelöst sind, entferne die schwarze Halterung, mit der die drei Knöpfe (power, eject und sync) befestigt sind.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 9

- Entferne die Knöpfe, die du austauschen willst.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.

© iFixit — CC BY-NC-SA