



iMac Intel 21.5" EMC 2389 Zugangsklappe austauschen

Austausch der Zugangsklappe am iMac Intel 21.5" EMC 2389.

Geschrieben von: Andrew Bookholt



EINLEITUNG

Hier wird der Austausch der Zugangsklappe gezeigt.



WERKZEUGE:

- [PH2 Schraubendreher](#) (1)
-

Schritt 1 — Zugangsklappe



- Ziehe den Netzstecker am iMac und allen sonstigen Peripheriegeräten.
- Lege deinen iMac mit der Scheibe nach unten auf eine saubere weiche Oberfläche.
- ⚠ Achte darauf, dass keinerlei Verunreinigungen auf der Oberfläche sind, die die Scheibe verkratzen oder beschädigen können. Am besten legst du ein sauberes weiches Tuch auf die Oberfläche.
- Die Klappe ist mit drei Kreuzschlitzschrauben an der Unterseite des iMac befestigt. Drehe sie heraus.
- ⓘ Die Schrauben bleiben in der Klappe hängen.
- Entferne die Klappe.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.