Bose SoundLink Color äußeres Gehäuse austauschen

Diese Anleitung zeigt dir, wie du die vier...

Geschrieben von: Michael Thorn

EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt dir, wie du die vier Schrauben, welche die beiden Gehäusehälften zusammenhalten, entfernen und die beiden Gehäuseteile trennen kannst.

WERKZEUGE:

Tamper Resistant TORX Plus TR Bit (1)
Phillips #0 Screwdriver (1)
Metallspatel (1)

Schritt 1 — Äußeres Gehäuse

Auf der Rückseite des Geräts findest du vier runde Kunststoffstopfen.

- Heble mit einem Metallspatel vorsichtig die vier Stopfen heraus.

Die Stopfen sind verklebt. Sei vorsichtig und zerkratze nicht das Gehäuse beim Entfernen. Benutze, wenn möglich, ein Werkzeug aus Plastik.

Schritt 2

- Entferne die vier 1,8 cm langen Torx Plus TR15 Sicherheitsschrauben vom äußeren Gehäuse.

ⓘ Manchmal sind auch T15 "Star" 5-Point Sicherheitsschrauben anstelle der normalen mit sechs Spitzen eingebaut.

Schritt 3

- Öffne vorsichtig das Gehäuse.

📌 Das obere Tastenfeld muss beim Zusammenbau wahrscheinlich wieder festgeklebt werden.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.