



iPod Touch 1. Generation Rückseite tauschen

Geschrieben von: Walter Galan



EINLEITUNG

In dieser Anleitung wird gezeigt, wie du die Rückseite vom iPod Touch der 1. Generation entfernen kannst.



WERKZEUGE:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)



TEILE:

- [iPod touch \(Gen 1\) Rear Panel](#) (1)

Schritt 1 — Gehäuse



⚠ Das Öffnen des Gehäuses ist schwer und möglicherweise gefährlich. Eine Menge Kraft ist erforderlich, um das Öffnungswerkzeug aus Kunststoff zwischen die Nähte des Gehäuses zu hebeln. Das Gehäuse kann beschädigt werden, wenn dieser Schritt nicht korrekt ausgeführt wird. Achte beim Öffnen des iPod darauf, dich nicht zu verletzen.

- Stecke das kleine Kunststofföffnungswerkzeug in die Naht zwischen der Kunststoffanzeigetafel und der Metallrückwand. Die abgewinkelte Kante sollte zur Metallrückwand zeigen.
- Halte das Werkzeug an Ort und Stelle, sobald es innen verkeilt ist und die beiden Paneele getrennt sind.

Schritt 2



- i** Auf jeder Seite des iPod befinden sich sieben ineinandergreifende Halteklammern. Das große Kunststofföffnungswerkzeug wird verwendet, um die Frontplatte von der Metallrückseite des iPod zu trennen.
- Stecke das große Öffnungswerkzeug in die rechte Seite des iPod, wobei der Rand des Werkzeugs auf die Metallrückseite zeigt.
 - Vergrößere vorsichtig den vorhandenen Spalt, indem du das große Öffnungswerkzeug wackeln und nach rechts bewegst.
 - Fahre damit fort, bis die rechte Seite des iPod locker ist.

Schritt 3



- Wechsele zur anderen Seite des iPod.
- Befolge das gleiche Verfahren wie im vorherigen Schritt, um die sieben Clips loszulassen, die die Bedienfelder an Ort und Stelle halten.
- Sobald die Panels auf dieser Seite getrennt sind, kann die Rückseite vom Rest des iPod getrennt werden.

Schritt 4



- Hebe die Rückwand vorsichtig mit den Fingern an.
- Die Vorder- und Rückseite des iPod sollten nun vollständig getrennt sein.
- ⓘ Die goldene Antenne (drittes Bild) kann leicht aus ihrem Gehäuse herausfallen. Stelle sicher, dass die Antenne fest sitzt, bevor du den iPod schließt.

Schritt 5 — Rückseite



- Die Rückseite kann nun ausgetauscht werden.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.