



# MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2011)

## Gehäuseunterteil ersetzen

Ersetze das Gehäuseunterteil deines MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2011).

Geschrieben von: Walter Galan



## EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt dir, wie du das Gehäuseunterteil austauschen kannst.



### WERKZEUGE:

- [P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air \(1\)](#)



### TEILE:

- [MacBook Air 11" \(Late 2010-Mid 2011\) Lower Case \(1\)](#)
- [MacBook Air Rubber Feet \(1\)](#)

## Schritt 1 — Gehäuseunterteil



- ❗ Schalte den Computer aus. Lege ihn auf eine weiche Oberfläche mit der Vorderseite nach unten.
- Entferne folgende Schrauben:
  - Zwei 8mm 5-point Pentalobe Schrauben
  - Acht 2,5 mm 5-point Pentalobe Schrauben
- ❗ Den speziellen Schraubendreher für die 5-point Pentalobe Schrauben findest du [hier](#).

## Schritt 2



- Zwänge deine Finger zwischen Display und Gehäuseunterteil und ziehe nach oben, damit es sich vom Air löst.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.