



Texas Instruments TI-84 Plus CE Batteriewaustausch

Tausche die Batterie in deinem TI-84 Plus CE aus.

Geschrieben von: o355



EINLEITUNG

Der TI-84 Plus CE besitzt eine austauschbare 1200 mAh Batterie. Sie soll, bei normaler Benutzung, "Bis zu einem Monat lang" halten.

Falls deine Batterie eine reduzierte Ladekapazität oder andere Probleme, die in Verbindung mit der Batterie stehen könnten, hat, kannst du diese Anleitung nutzen, um sie auszutauschen. Diese ist vielleicht auch hilfreich, um Batterien von Zeit zu Zeit zu wechseln.



WERKZEUGE:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)



TEILE:

- [Official TI-84 Plus CE Battery](#) (1)
From Texas Instruments. Note: you do not need the battery from Amazon if you buy one here.
- [TI 84 Plus CE/ Nspire CX \(CAS\) Battery](#) (1)
From Amazon. Note: you do not need the battery from Texas Instruments if you buy one here.

Schritt 1 — TI-84 Plus CE Batterie tauschen



- Stelle sicher, dass dein TI-84 Plus CE vor der Reparatur ausgeschaltet wurde.

⚠ Alles, was sich im Arbeitsspeicher befindet, wird gelöscht, wenn die Batterie entfernt wird. Um Datenverlust zu vermeiden, solltest du deine Daten archivieren oder auf einem Computer sichern.

Schritt 2 — Batterie-Abdeckung



- Finde die beiden Kreuzschlitzschrauben auf der Rückseite des Taschenrechners, wie im Bild markiert.
- i** Diese Schrauben unterscheiden sich von den 6 Torx T6 Schrauben am Rand des Gehäuses.
- Entferne die zwei Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher 0 oder 00,
- i** Die beiden Schrauben lassen sich nicht komplett von der Batterie-Abdeckung entfernen, sondern bleiben an ihr dran. Versuche nicht die Schrauben komplett herauszunehmen.

Schritt 3 — Batteri-Abdeckung anheben



- Hebe die Abdeckung vom Batteriefach an, indem du eine der beiden gerade herausgedrehten Schrauben anfasst und nach oben ziehst.
- ⓘ Achte darauf vorsichtig zu ziehen, denn es braucht nur wenig Kraft, um die Abdeckung zu entfernen.

Schritt 4 — Batterie mit Nägeln entfernen



- Ziehe die Batterie mit deinen Nägeln heraus, indem du sie in die schmale Lücke schiebst und die Batterie anhebst.
- ⓘ Alternativ kannst du ein Öffnungswerkzeug verwenden. Siehe dazu Schritt 5 dieser Anleitung.

Schritt 5 — Batterie mit Werkzeug entfernen



- Schiebe dein Öffnungswerkzeug in die schmale Lücke, wie es im Bild gezeigt wird.
- Hebe vorsichtig die Batterie heraus. Halte den Taschenrechner fest, damit er nicht auf deiner Arbeitsoberfläche herumrutscht.

Um das Gerät wieder zusammenzubauen, solltest du diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge folgen.