



Nexus 5 SIM-Karte austauschen

Wechsel die SIM-Karte deines Nexus 5.

Geschrieben von: Kyle Libby



EINLEITUNG

Verwende diese Anleitung, um die SIM-Karte deines Nexus 5 auszutauschen.



WERKZEUGE:

- [SIM Card Eject Tool](#) (1)



TEILE:

- [Nexus 5 SIM Card Tray](#) (1)

Schritt 1 — SIM-Karte



- Führe ein SIM Card Eject Tool in das kleine Loch neben dem SIM Kartenslot, direkt unter dem Ein-/Auswechsler.
- Drücke das Sim Card Eject Tool in das Loch hinein, bis der Kartenhalter herauskommt.

Schritt 2



- Nimm den SIM-Karte vorsichtig aus dem Gerät. Hierfür kannst du entweder deine Finger nehmen oder eine Pinzette, falls der Kartenhalter nicht ganz herausgekommen ist.
- ☑ Achte darauf, dass der Chip zur Rückseite des Smartphones zeigt, wenn du die SIM Karte wieder einlegst.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.