



Amazon Fire TV Stick Batterien der Fernbedienung austauschen

Austauschen der Batterien der Fernbedienung des Amazon Fire TV Stick.

Geschrieben von: Andrew Busse



EINLEITUNG

Hier wird Schritt für Schritt das Auswechseln der Batterien der Fernbedienung gezeigt. das geht einfach und dauert nur wenige Minuten. Du brauchst zwei neue AAA Batterien und ein Werkzeug zum Öffnen.



WERKZEUGE:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)



TEILE:

- [AAA Battery](#) (2)

Schritt 1 — Batterien der Fernbedienung



- Setze das Plastiköffnungswerkzeug in den Spalt zwischen Gehäuse und Batteriedeckel. Heble den Deckel auf. (Geht auch ohne dieses Werkzeug!)
- Du kannst die Batterien mit dem gleichen Werkzeug leicht herausheben.

Schritt 2



- Setze zwei neue Batterien in das Batteriefach ein und schiebe den Deckel wieder zu.
- ⓘ Achte darauf, dass die positiven Enden der Batterien beide nach oben zeigen.

Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.