



Erzwungener Neustart des iPhone 7 Plus

Folge dieser Anleitung, um dein iPhone 7 Plus neu zu starten, wenn es „eingefroren“ ist und nicht mehr reagiert. Werkzeug wird dafür nicht benötigt.

Geschrieben von: Chris Mason



EINLEITUNG

Befolge diese Anleitungsschritte, um einen Neustart deines iPhone 7 Plus zu erzwingen.

Schritt 1 — Erzwungener Neustart des iPhone 7 Plus



- Um einen Neustart deines Gerätes zu erzwingen, halte den Ein/Aus-Knopf und den Leiser-Knopf für mindestens 10 Sekunden gleichzeitig gedrückt.
- ⓘ Diese Vorgehensweise unterscheidet sich von vorhergehenden iPhone-Modellen, da die iPhone 7 Serie keinen physischen Home Button mehr besitzt.

Schritt 2



- Halte beide Knöpfe für etwa 10 Sekunden gleichzeitig gedrückt, bis das Apple Logo erscheint.

Schritt 3



- Sobald das Apple Logo erscheint, lass beide Knöpfe wieder los und warte, bis dein iPhone neu gestartet ist.

Du hast dein iPhone 7 Plus erfolgreich neu gestartet.