



# Wie wasche und trockne ich meine Vaude Softshell-Jacke am besten?

Wir zeigen dir hier an einem Beispiel, wie du deine Vaude Softshell-Jacke am besten wäschst und trocknest.

Geschrieben von: VAUDE Reparaturteam



Dieses Dokument wurde am 2020-11-16 11:13:18 AM (MST) erstellt.

---

## **EINLEITUNG**

Grundsätzlich gilt für wasserdichte, wasserabweisende und winddichte Funktionsbekleidung (Sympatex, Ceplex und Windproof Produkte): So wenig wie möglich und so oft wie nötig waschen. Bitte beachte dabei immer das Pflegeetikett am Produkt. Ausschließlich Flüssigwaschmittel verwenden, am besten Feinwaschmittel. Noch besser Funktionswaschmittel, z. B. Nikwax Tech Wash.



### **WERKZEUGE:**

- [Flüssiges Fein- oder Funktionswaschmittel](#) (1)

## Schritt 1 — Pflegeetikett beachten



- Für den Waschvorgang gelten für dieses Produkt 30 °C im Schonwaschgang. Auf dem kleineren Etikett sind die Symbole für unsere empfohlenen Pflegeprodukte zu sehen. Für den Waschvorgang empfehlen wir Nikwax Tech Wash und für eine mögliche Nachimprägnierung eine Aufsprühimprägnierung, z. B. TX Direct Spray von Nikwax.

ⓘ Details zu unseren Pflegesymbolen findest du hier: <http://help.vaude.com/pflegehinweise/>

## Schritt 2



- Waschmaschine befüllen. Für optimale Ergebnisse solltest du das Kleidungsstück nur mit Textilien ähnlicher Farbe waschen.
- ⓘ Bitte immer alle Verschlüsse wie Knöpfe, Reiß- und Klettverschlüsse vor dem Waschen schließen. So können sich keine Fasern verfangen und das Kleidungsstück leiert durch das Waschen nicht aus.

## Schritt 3 — Waschen



- Die Waschmaschine gemäß Pflegeetikett einstellen. Bei unserem Beispiel 30 °C Schonwaschgang. Je nach Wasserhärte die entsprechende Menge des Flüssigwaschmittels in die Waschmaschine füllen. Die Dosierung ist der Gebrauchsanleitung des jeweiligen Pflegeprodukts zu entnehmen.

**i** Keinen Weichspüler oder Bleichmittel verwenden!

## Schritt 4 — Trocknen



- Lege dein Kleidungsstück für die optimale Reaktivierung der Imprägnierung (DWR) anschließend für ca. 30 bis 50 Minuten in den Trockner. Alternativ kann das Kleidungsstück auch an einem trockenen, warmen Ort getrocknet werden. Hierbei findet jedoch keine wesentliche Reaktivierung der vom Werk aufgetragenen DWR statt.

## Schritt 5 — mögliche Nachimprägnierung



- Sollte die Imprägnierung mit der Zeit nachlassen, kannst du deine Jacke mittels Aufsprühimprägnierung nachbehandeln. Wir empfehlen hier das Spray-On Produkt von Nikwax für Softshellprodukte.

**⚠** Bitte beachte auf dem jeweiligen Pflegeprodukt die aufgedruckten Gebrauchshinweise.

