



Lenovo Thinkpad X220 Batterie ersetzen

Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Batterie eines Lenovo Thinkpad X220 ersetzt.

Geschrieben von: Nils Eymmer



Schritt 1 — Batterie



- Finde die beiden Schalter, die die Batterie sichern.
- Schiebe dann den linken Schalter seitwärts in die "Geöffnet" Position.

Schritt 2



- Schiebe den rechten Schalter nun nach rechts und halte ihn in dieser Position, schiebe gleichzeitig die Batterie vorsichtig nach oben aus dem Laptop.

Schritt 3



- Man benötigt eine wiederaufladbare Li-Ion Batterie mit einer Kapazität von 4400 mAh.

Um das Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.